





Seajet Antifouling Kompatibilitätstabelle



-  Tragen Sie Antifouling auf, nachdem Sie Schleim oder Bewuchs mit Hochdruck-Süßwasser entfernt haben. Entfernen Sie loses Antifouling und bessern Sie es mit der empfohlenen Grundierung aus.
-  Wie oben, jedoch ist ein leichtes Nassschleifen des vorhandenen Antifoulings erforderlich, das dann vor dem Anstrich erneut gewaschen wird.
-  Wie oben, aber tragen Sie vor dem Auftragen der neuen Beschichtung eine Sperrschicht aus Seajet 015 Underwater Primer auf.
-  Entfernen Sie das vorhandene Antifouling und tragen Sie das empfohlene Grundierungssystem auf, bevor Sie das Antifouling auftragen.

Wenn Sie nicht wissen, welches Antifouling auf Ihrem Boot aufgetragen wurde, sollten Sie nach einer gründlichen Reinigung unbedingt Seajet 015 Primer auftragen. **Gehen Sie kein Risiko ein! Entfernen Sie vorhandenes Antifouling in schlechtem Zustand.**